

番組表の確認方法

～ STBでご視聴の場合～

STBリモコン

① ご視聴される放送の
ボタンを押す。

② **番組表** ボタンを押す。

③ テレビ画面に番組表が
表示されます。

